



HP Sales Central

HP Prelude 15.6-inch Backpack (2Z8P3AA)

Activo desde 16-01-2021



Descripción general

Elegante, moderna y resistente. Es la compañera ideal para una maleta con ruedas. No dejes que nada te frene. Protege tus dispositivos tecnológicos gracias a la resistencia al agua y su diseño acolchado para una laptop de 13, 14 o 15 pulgadas y todo lo que desees.

Comodidad ultraligera

Desliza las correas acolchadas de esta elegante mochila ultraligera y muy resistente con un toque de color en la cremallera. La elegancia y la moda como nunca antes.

Todo está en buenas manos

Guarda cómodamente tu laptop de 13.3, 14.2 o 15.6 pulgadas en el bolsillo acolchado, y tu celular, auriculares, mouse, adaptador y bolígrafos en los compartimentos diseñados para ellos.

Que no te pare el agua

Ata este pequeño bolso a la bolsa grande y no dejes que se moje gracias a su resistencia al agua.

Especificaciones

Tamaño de pantalla (diagonal)

15.6"

Composición de materiales

100 % poliéster, resistente al agua

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

31 x 10,5 x 45,5 cm

Peso

0,38 kg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

31 x 10,5 x 45,5 cm

Peso del empaque

0,38 kg

País de origen

Fabricado en China.

Contenido de la caja

Mochila

Garantía del fabricante

Un año de garantía limitada.

Productos compatibles

Laptops empresariales

Notebooks HP para uso empresarial

Activo	Laptop HP 240 G8	484R4LT
Activo	Laptop HP 240 G8	484R5LT
Activo	Laptop HP 240 G8	484R6LT
Activo	Laptop HP 240 G8	4D228LT
Activo	Laptop HP 240 G8	4Z390LT
Activo	Laptop HP 240 G8	4Z3A0LT
Activo	Laptop HP 240 G8	5N404EA
Activo	Laptop HP 240 G8	60G34LT
Activo	Laptop HP 240 G8	60G35LT
Activo	Laptop HP 240 G8	60G38LT
Activo	Laptop HP 240 G8	64X71LT
Activo	Laptop HP 240 G8	673Z3LT
Activo	Laptop HP 240 G8	673Z4LT
Activo	Laptop HP 240 G8	673Z5LT
Activo	Laptop HP 240 G8	68G63LT
Activo	Laptop HP 240 G8	6B9T1LA
Activo	Laptop HP 240 G8	6G986LA
Activo	Laptop HP 240 G8	6H7M2LA
Activo	Laptop HP 240 G8	6K709LT
Activo	Laptop HP 240 G8	6K710LT
Activo	Laptop HP 240 G8	6N1L9LT
Activo	Laptop HP 240 G8	6P146LA
Activo	Laptop HP 240 G8	6P206LA
Activo	Laptop HP 240 G8	6R599LT
Activo	Laptop HP 240 G8	6R5A5LT
Activo	Laptop HP 240 G8	6R5B3LT
Activo	Laptop HP 240 G8	6U0A4LA
Activo	Laptop HP 240 G8	6W477LA
Activo	Laptop HP 240 G8	6W4F4LA
Activo	Laptop HP 240 G8	72Z79LA
Activo	Laptop HP 240 G8	76Q37LA
Activo	Laptop HP 245 G8	4Z389LT
Activo	Laptop HP 245 G8	4Z391LT
Activo	Laptop HP 245 G8	4Z393LT
Activo	Laptop HP 245 G8	4Z397LT
Activo	Laptop HP 245 G8	60G36LT
Activo	Laptop HP 245 G8	60G39LT
Activo	Laptop HP 245 G8	6B9T5LA
Activo	Laptop HP 245 G8	6M4G5LA

Activo	Laptop HP 245 G8	6N1K1LT
Activo	Laptop HP 245 G8	6R5A8LT
Activo	Laptop HP 245 G8	6R5B4LT
Activo	Laptop HP 245 G8	484V3LT
Activo	Laptop HP 245 G8	4F474LT
Activo	Laptop HP 250 G8	61G10LT
Activo	Laptop HP 250 G8	61G11LT
Activo	Laptop HP 250 G8	64X72LT
Activo	Laptop HP 250 G8	64X73LT
Activo	Laptop HP 250 G8	64X74LT
Activo	Laptop HP 250 G8	64X76LT
Activo	Laptop HP 250 G8	64X77LT
Activo	Laptop HP 250 G8	64Y11LT
Activo	Laptop HP 250 G8	676K4LA
Activo	Laptop HP 250 G8	6B9T4LA
Activo	Laptop HP 255 G8	6B9T0LA
Activo	Laptop HP 255 G8	6K637LA
Activo	Laptop HP 255 G8	6K902LT
Activo	Laptop HP 255 G8	6K903LT
Activo	Laptop HP 255 G8	6N1L5LT
Activo	Laptop HP 255 G8	6N1L6LT

HP Chromebook

Activo	Equipo HP Chromebook x360 11 G3 Education Edition	4C6L2LT
Activo	Equipo HP Chromebook x360 11 G3 Education Edition	4D246LT
Activo	Equipo HP Chromebook x360 11 G3 Education Edition	4D247LT
Activo	HP Chromebook 11 G8 Education Edition	4D1Q2LT
Activo	HP Chromebook 11 G8 Education Edition	4D1Q4LT
Activo	HP Chromebook 11 G8 Education Edition	6C657LT
Activo	HP Chromebook 11 G8 Education Edition	6C658LT
Activo	HP Chromebook 11 G8 Education Edition	6C659LT
Activo	HP Chromebook 11MK G9 Education Edition	4D1Q7LT
Activo	HP Chromebook 11MK G9 Education Edition	4D1Q8LT
Activo	HP Chromebook 11MK G9 Education Edition	4D1Q9LT
Activo	HP Chromebook 11MK G9 Education Edition	4D1R0LT
Activo	HP Chromebook 14 G7	72Z89LA
Activo	HP Chromebook Elite c1030	1S1Q4AW
Activo	HP Chromebook Elite c1030 Enterprise	3A9T8AW
Activo	HP Chromebook x360 11 G3 EE	3B932LT
Activo	HP Chromebook x360 11 G3 EE	3B937LT
Activo	HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprise	4Q5A9AW
Activo	HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprise	4Q5B1AW
Activo	HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprise	4Q614LT

Activo	HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprise	4Q615LT
Activo	HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprise	4Q699LT
Activo	Laptop HP Chromebook 14 G6	4D239LT

Laptops HP Dragonfly Folio 2 en 1

Activo	Laptop HP Dragonfly Folio G3 2 en 1 de 13.5"	736Y7LT
Activo	Laptop HP Dragonfly Folio G3 2 en 1 de 13.5"	736Y9LT

Equipos portátiles HP Elite Dragonfly

Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G2	366Q5AW
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G2	366Q7AW
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G2	366Q8AW
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6C5Z4LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6D772LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6D774LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6D778LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6D782LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6D784LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6K705LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6K706LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6K707LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6K908LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6K909LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	6Z379LT
Activo	Laptop HP Elite Dragonfly G3 de 13,5 pulgadas	74V09LA

PC desmontables HP Elite x2

Activo	Tablet HP Elite x2 G8	423F9AW
Activo	Tablet HP Elite x2 G8	42A01AW
Activo	Tablet HP Elite x2 G8	468Y1LT
Activo	Tablet HP Elite x2 G8	468Y6LT
Activo	Tablet HP Elite x2 G8	487D4LT
Activo	Tablet HP Elite x2 G8	646G5LA
Activo	Tablet HP Elite x2 G8	673Z7LA

Equipos convertibles HP Elite x360

Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 1040 G9 de 14 pulgadas	6C5Y3LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 1040 G9 de 14 pulgadas	6C5Y5LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 1040 G9 de 14 pulgadas	6C5Y6LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 1040 G9 de 14 pulgadas	6C5Y7LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 1040 G9 de 14 pulgadas	6C661LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 1040 G9 de 14 pulgadas	6D769LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 1040 G9 de 14 pulgadas	6Q4J0LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 1040 G9 de 14 pulgadas	6Z2V8LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 830 G9 de 13"	692G4LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 830 G9 de 13"	6D780LT
Activo	Laptop 2 en 1 HP Elite x360 830 G9 de 13"	6Q4J1LT

HP EliteBook Notebook PCs

Activo	Laptop HP EliteBook 630 G9 de 13 pulgadas	68U16LA
Activo	Laptop HP EliteBook 630 G9 de 13 pulgadas	6C609LT
Activo	Laptop HP EliteBook 630 G9 de 13 pulgadas	6C621LA
Activo	Laptop HP EliteBook 630 G9 de 13 pulgadas	6C622LA
Activo	Laptop HP EliteBook 630 G9 de 13 pulgadas	6C623LA
Activo	Laptop HP EliteBook 630 G9 de 13 pulgadas	6C625LA
Activo	Laptop HP EliteBook 630 G9 de 13 pulgadas	6C634LA
Activo	Laptop HP EliteBook 630 G9 de 13 pulgadas	6C635LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	68T09LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	68T10LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	68T11LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	68T12LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	68U17LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	68U18LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	68X02LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C610LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C611LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C612LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C613LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C626LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C627LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C633LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C636LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C637LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C638LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C639LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C642LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C643LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6C644LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6D765LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6D768LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6F9P2LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6W4F7LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6W4F8LA
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6W4G2LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6W546LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6Z2Z7LT
Activo	Laptop HP EliteBook 640 G9 de 14"	6Z2Z8LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	674B5LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	674B6LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	674B8LT

Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	674B9LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	68A73LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	68A74LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	68A75LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	68A76LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	68A77LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	68A78LT
Activo	Laptop HP EliteBook 645 G9 de 14 pulgadas	6W4F5LT
Activo	Laptop HP EliteBook 650 G9 de 15,6 pulgadas	68T13LT
Activo	Laptop HP EliteBook 655 G9 de 15,6"	674COLT
Activo	Laptop HP EliteBook 655 G9 de 15,6"	674C1LA
Activo	Laptop HP EliteBook 655 G9 de 15,6"	674C2LT
Activo	Laptop HP EliteBook 655 G9 de 15,6"	674C4LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G8	2U6Y8AW
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G8	2V1K2AW
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G8	618R5LA
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G8	618R6LA
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G8	68P56LA
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	692G8LA
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	692G9LA
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	692H0LA
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	692X3LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	692X4LA
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	692X5LA
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	692X6LA
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6C602LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6D773LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6D777LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6D779LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6D862LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6D863LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6D864LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6Q4G8LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6Q4G9LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6Q4H0LT
Activo	Laptop HP EliteBook 830 G9 de 13"	6Q4H2LT
Activo	Laptop HP EliteBook 835 G8	3L0K1AW
Activo	Laptop HP EliteBook 835 G8	3L1F2AW
Activo	Laptop HP EliteBook 835 G9 de 13"	6Q4G3LT
Activo	Laptop HP EliteBook 835 G9 de 13"	6Q4G4LT
Activo	Laptop HP EliteBook 835 G9 de 13"	6Q4J6LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	2U3M7AW
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	2U4J2AW

Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	35Y53LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	35Y57LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	35Y64LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	35Y65LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	360W4LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	618R3LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	618R4LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	6R5A1LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	6R5A2LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	6R5A3LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	71H02LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G8	76Q06LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692G5LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692G6LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692G7LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692H1LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692H2LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692H3LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692H4LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692H5LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692H6LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692H7LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692J5LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692J8LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692J9LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	692K0LA
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	6D763LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	6D767LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	6Q4H4LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	6Q4H5LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	6Q4H6LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	6Q4H7LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	6Z2W2LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	6Z2W4LT
Activo	Laptop HP EliteBook 840 G9 de 14"	6Z331LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G8	3K0G9AW
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G8	3K1Z4AW
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G8	445T2LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G8	44V39LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G8	44V40LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G8	44V41LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G8	44V42LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G8	4Z6B8LA

Activo	Laptop HP EliteBook 845 G9 de 14 pulgadas	6L6Z0LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G9 de 14 pulgadas	6L6Z1LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G9 de 14 pulgadas	6L6Z2LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G9 de 14 pulgadas	6L6Z3LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G9 de 14 pulgadas	6Q4G5LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G9 de 14 pulgadas	6Q4G6LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G9 de 14 pulgadas	6Z2W1LT
Activo	Laptop HP EliteBook 845 G9 de 14 pulgadas	6Z2Z6LT
Activo	Laptop HP EliteBook 850 G8	2V9M9AW
Activo	Laptop HP EliteBook 850 G8	2V9N0AW
Activo	Laptop HP EliteBook 855 G8	3K1W5AW
Activo	Laptop HP EliteBook 855 G8	3L1F3AW
Activo	Laptop HP EliteBook 855 G8	6U840LA
Activo	Laptop HP EliteBook 860 G9 de 16 pulgadas	6Q4H8LT
Activo	Laptop HP EliteBook 865 G9 de 16 pulgadas	6Q4G7LT
Activo	Laptop HP EliteBook 1040 G9 de 14"	6C5Y8LT
Activo	Laptop HP EliteBook 1040 G9 de 14"	6C5Y9LT
Activo	Laptop HP EliteBook 1040 G9 de 14"	6C5Z0LT
Activo	Laptop HP EliteBook 1040 G9 de 14"	6C5Z2LT
Activo	Laptop HP EliteBook 1040 G9 de 14"	6C5Z3LT
Activo	Laptop HP EliteBook 1040 G9 de 14"	6D770LT
Activo	Laptop HP EliteBook 1040 G9 de 14"	6Q4H9LT
Activo	Laptop HP EliteBook 1040 G9 de 14"	6Q4J8LT
Activo	Laptop HP EliteBook 1040 G9 de 14"	6Z2V7LT
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1030 G8	316Q5AW
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1030 G8	316Q7AW
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1030 G8	316W8AW
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1030 G8	3E2F7LT
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1030 G8	3E2H9LT
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1030 G8	6R5A4LT
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1030 G8	745R4LA
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1040 G8	31D61AW
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1040 G8	31F80AW
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1040 G8	31G26AW
Activo	Laptop HP EliteBook x360 1040 G8	77K14LA
Activo	Laptop HP EliteBook x360 830 G8	2W9X3AW
Activo	Laptop HP EliteBook x360 830 G8	2X0A1AW
Activo	Laptop HP EliteBook x360 830 G8	6L6Y7LA
Activo	Laptop HP EliteBook x360 830 G8	76Q07LT
Activo	Laptop HP EliteBook x360 830 G8	76Q09LT
Activo	Laptop HP EliteBook x360 830 G8	76Q10LT
Activo	Paquete de laptop HP EliteBook x360 1040 G8	3E2Q8LT
Activo	Paquete de laptop HP EliteBook x360 1040 G8	3E2Q9LT

Laptops HP Pro x360 2 en 1

Activo	Laptop HP Pro Fortis x360G10 de 11 pulgadas	6Q4D9LT
Activo	Laptop HP Pro Fortis x360 G9 de 11 pulgadas	61P12LT
Activo	Laptop HP Pro Fortis x360 G9 de 11 pulgadas	61P13LT
Activo	Laptop HP Pro Fortis x360G10 de 11 pulgadas	6E4P5LA
Activo	Laptop HP Pro Fortis x360G10 de 11 pulgadas	6Q4D7LT
Activo	Laptop HP Pro Fortis x360G10 de 11 pulgadas	6Q4D8LT
Activo	Laptop HP Pro x360 435 G9 de 13.3 pulgadas	6Y795LT
Activo	Laptop HP Pro x360 435 G9 de 13.3 pulgadas	6Y797LT
Activo	Laptop HP Pro x360 435 G9 de 13.3 pulgadas	6Y798LT

HP ProBook Notebook PCs

Activo	Laptop HP ProBook 430 G8	4C9A1LT
Activo	Laptop HP ProBook 430 G8	4C9A2LT
Activo	Laptop HP ProBook 430 G8	50Y30LT
Activo	Laptop HP ProBook 430 G8	50Y31LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G8	50H29LA
Activo	Laptop HP ProBook 440 G8	593S9LA
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5W7LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5W8LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5W9LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X0LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X1LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X2LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X3LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X4LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X5LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X6LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X7LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X8LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6C5X9LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6K6X9LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6L8G7LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6L8G8LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6X2J7LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	6Z3C3LA
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	702F4LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	72Z76LA
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	76Q12LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	76Q13LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	76Q14LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	76Q15LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	76Q21LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	76Q22LT

Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	76Q23LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	76Q24LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14"	76Q29LT
Activo	Laptop HP ProBook 440 G9 de 14" Wolf Pro Security Edition	6X2H5LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	674A0LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	674A1LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	674A2LA
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	686B9LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	686C0LA
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	686C1LA
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	686C2LA
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	686C3LA
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	6K6X6LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	6U7K8LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	74V00LA
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	74V01LA
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	76Q19LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	76Q20LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14 pulgadas	76Q28LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G9 de 14" Wolf Pro Security Edition	6X2H6LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G8	462K2LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G8	474K8LT
Activo	Laptop HP ProBook 445 G8	4E3Q0LT
Activo	Laptop HP ProBook 450 G8	514K9LA
Activo	Laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6"	6C5Y0LT
Activo	Laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6"	6C5Y1LT
Activo	Laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6"	6K6X5LT
Activo	Laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6"	6X2J8LT
Activo	Laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6"	6X2J9LT
Activo	Laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6"	6X2K0LT
Activo	Laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6"	6Z4J9LA
Activo	Laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6"	76Q25LT
Activo	Laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6"	76Q26LT
Activo	Laptop HP ProBook 455 G9 de 15,6"	674A3LT
Activo	Laptop HP ProBook 455 G9 de 15,6"	674A5LT
Activo	Laptop HP ProBook 455 G9 de 15,6"	6U881LA
Activo	Laptop HP ProBook 455 G9 de 15,6"	74V02LA
Activo	Laptop HP ProBook 630 G8	320R7AW
Activo	Laptop HP ProBook 630 G8	320R8AW
Activo	Laptop HP ProBook 630 G8	613R0LA
Activo	Laptop HP ProBook 640 G8	320R9AW
Activo	Laptop HP ProBook 640 G8	320S0AW
Activo	Laptop HP ProBook 640 G8	456W1LT

Activo	Laptop HP ProBook 640 G8	456W2LT
Activo	Laptop HP ProBook 650 G8	31Z91AW
Activo	Laptop HP ProBook 650 G8	31Z92AW
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G9 de 14"	60G37LT
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G9 de 14"	60G40LT
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G9 de 14"	60H92LT
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G9 de 14"	61P16LT
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G9 de 14"	61P17LT
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G9 de 14"	61P18LT
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G9 de 14"	6E1M6LA
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G10 de 14 pulgadas	6Q4D3LT
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G10 de 14 pulgadas	6Q4D5LT
Activo	Laptop HP ProBook Fortis G10 de 14 pulgadas	6Q4D6LT

HP Laptop PCs para el hogar

Notebooks para el hogar HP ENVY

Activo	HP ENVY Laptop 13-ba1012la	2H6T1LA
Activo	HP ENVY Laptop 13-ba1123la	2K6T1LA
Activo	HP ENVY Laptop 15-ep1501la	486K5LA
Activo	HP ENVY Laptop 15-ep1503la	4A432LA
Activo	HP ENVY Laptop 15-ep1504la	4A4P2LA
Activo	HP ENVY x360 Convert 15-ed1014la	3S9D4LA
Activo	HP ENVY x360 Convert 15-ed1501la	445H4LA

HP Home Notebook PCs

Activo	HP Laptop 14-dk1512la	49N06LA
Activo	HP Laptop 14-dk1514la	4C8W3LA
Activo	HP Laptop 14-cf2051la	299P5LA
Activo	HP Laptop 14-cf2505la	482Q2LA
Activo	HP Laptop 14-cf2506la	482Q3LA
Activo	HP Laptop 14-cf2507la	482Q4LA
Activo	HP Laptop 14-cf2508la	482Q5LA
Activo	HP Laptop 14-cf2510la	482Q7LA
Activo	HP Laptop 14-cf2512la	482Q9LA
Activo	HP Laptop 14-cf2513la	482R0LA
Activo	HP Laptop 14-cf2514la	482R1LA
Activo	HP Laptop 14-cf2517la	482R4LA
Activo	HP Laptop 14-cf2520la	482R7LA
Activo	HP Laptop 14-cf2521la	482R8LA
Activo	HP Laptop 14-cf2536la	484Y3LA
Activo	HP Laptop 14-cf2538la	4A4S2LA
Activo	HP Laptop 14-cf2540la	4D4V6LA
Activo	HP Laptop 14-ck2091la	275K1LA
Activo	Laptop HP 14-dk1015la	22B03LA

Activo	Laptop HP 15-gw0005la	15F17LA
Activo	Laptop HP 15-gw0016la	15V90LA
Activo	Laptop HP 15-gw0017la	162C1LA
Notebook doméstica HP Pavilion Gaming		
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk1043la	3Y7A8LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk1044la	3Y7A9LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk1504la	445L1LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2500la	6W1D5LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2501la	6W851LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2502la	6W852LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2503la	6W853LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2504la	6W854LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2505la	6W855LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2506la	6W869LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop 15-ec1037la	3Y799LA
Activo	HP Pavilion Gaming Laptop - 15-dk1028la	10G81LA
PCs portátil domésticas HP Pavilion		
Activo	HP Pavilion Aero Laptop 13-be0500la	472P0LA
Activo	HP Pavilion Aero Laptop 13-be0501la	472Q9LA
Activo	HP Pavilion Aero Laptop 13-be0502la	472R0LA
Activo	HP Pavilion Aero Laptop 13-be0503la	62C00LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy00013la	3B0K3LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0001la	3A9V0LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0002la	3A9V1LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0003la	3A9A4LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0004la	3A9A6LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0005la	3A9A7LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0007la	3A9A9LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0008la	3A9B1LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0010la	3A9B2LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0012la	3A9B5LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0500la	4E8P2LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0501la	4E8P3LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0506la	57P68LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0507la	6C2W9LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0509la	6C2X6LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy0510la	6Y0K4LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy2001la	6F7T1LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy2002la	6F7T2LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy2003la	6F7T3LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy2004la	6J9R7LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 14-dy2005la	6Y0W7LA
Activo	HP Pavilion x360 Convertible 15-er1000la	6L1J9LA

Activo	HP Pavilion x360 Convertible 15-er1001la	6Y0K7LA
Laptop OMEN by HP		
Activo	Laptop OMEN 15-ek0010la	15F21LA
Activo	OMEN Laptop - 15-en0002la	10G91LA

Thin Clients

HP Mobile Thin Client

Activo	HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client	74R68AA
Activo	HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client	74R69AA
Activo	HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client	74R72AA
Activo	HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client	74R73AA
Activo	HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client	74R74AA
Activo	HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client	74S15AA
Activo	HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client	74S16AA
Activo	HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client	6Q2S0AA
Activo	HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client	6Q2S2AA
Activo	HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client	6Q2T5AA
Activo	HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client	6Q2T7AA
Activo	HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client	72L66AA
Activo	HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client	72L67AA
Activo	HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client	72L68AA

Workstations

Estación de trabajo móvil de HP

Activo	Equipo de estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6" - Ciencia de datos	6L0H0LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly 14 G8	3B0Y9LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly 14 G8	3B0Z0LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly 14 G8	3C9C2LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly 14 G8	6L0J9LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly 14 G8	6L0K0LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G8 de 15,6"	3B0Z1LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G8 de 15,6"	6L0G5LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G8 de 15,6"	6L0G6LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G8 de 15,6"	6L0N9LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 14"	6U7J6LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 14"	6U7J7LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 14"	6U7J8LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 14"	6U7J9LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 14"	6U7K0LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 14"	6U7K1LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 14"	6U7K7LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 16"	6U7K2LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 16"	6U7K3LA

Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 16"	6U7K4LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 16"	6U7K5LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 16"	6U7K6LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 16"	6U7K9LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G9 de 16"	6U8D6LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G8 de 15,6"	6L0H6LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G8 de 15,6"	6L0L7LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G8 de 15,6"	6L0L8LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G8 de 15,6"	6L0M8LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G9 16	6Y3E6LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G9 16	6Y3E7LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G9 16	6Y3F6LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G9 16	6Y3F7LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G9 16	6Y3F8LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G9 16	6Y3F9LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Fury G9 16	6Y3H8LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6"	65L08LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6"	65L15LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6"	6E371LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6"	6L0G7LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6"	6L0G9LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6"	6L0H2LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6"	6L0P0LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6"	75U26LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G9 de 15,6"	6Q0N1LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G9 de 15,6"	6Q0N2LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G9 de 15,6"	6Q0N3LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G9 de 15,6"	6Q0N4LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G9 de 15,6"	6Q0N5LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G9 de 15,6"	6Q113LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G8 de 15,6"	6L0M5LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G8 de 15,6"	6L0M6LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G8 de 15,6"	6L0M7LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	686F3AA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	687H2AA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	6X2K1LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	6X2K2LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	6X2K3LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	6X2K4LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	6X2K5LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	6X2K6LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	6X2L4LA
Activo	Estación de trabajo móvil HP ZBook Studio G9 de 16"	6X2M5LA

Especificaciones detalladas

HP

Anuncio Copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Código UNSPSC

53121706

Compatibilidad con hardware

Se adapta a la mayoría de las laptops de 13,3, 14,2 y 15,6 pulgadas.

Composición de materiales

100 % poliéster, resistente al agua

Contenido de la caja

Mochila

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

31 x 10,5 x 45,5 cm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

31 x 10,5 x 45,5 cm

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Garantía del fabricante

Un año de garantía limitada.

Notas técnicas

Storage: 1 main compartment; 4 internal pockets; 2 external pockets

País de origen

Fabricado en China.

Peso

0,38 kg

Peso

0.83 lb

Peso del empaque

0,38 kg

Peso del empaque

0.83 lb

Renuncia de responsabilidad

El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada.

Subgrupo de producto

Mochila

Tamaño de pantalla (diagonal)

15.6"