



Agorex® Instantáneo Líquido

- Adhesivo Instantáneo Universal
- Gran resistencia.
- Viscosidad media

CAMPO DE APLICACION

Adhesivo formulado para el pegado de diferentes tipos de materiales lisos y porosos.

Materiales No Porosos

- ◆ Metales
- ◆ Hierro
- ◆ Loza
- ◆ Porcelana
- ◆ Caucho
- ◆ Cerámica
- ◆ Plásticos

Materiales Porosos

- ◆ Madera
- ◆ Cuero
- ◆ Cuero sintético
- ◆ Corcho
- ◆ Cartulina
- ◆ Cartón
- ◆ Papel

Los adhesivos instantáneos no adhieren plásticos a base de teflón, polietileno, polipropileno y silicona. No son recomendados para usar en plumavit ni tejidos.

COMPOSICION

Adhesivo en base a Etil Cianoacrilato

PRESENTACIONES

Blister : 2g.



Henkel Chile Ltda.

Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl

Hoja técnica

1/3



Agorex

CARACTERISTICAS

Aspecto	:	Líquido transparente
Densidad a 20°C	:	1.08
Viscosidad	:	25 – 100 cps
Tiempo medio de fijación	:	5 – 30 seg.
Tiempo Almacenamiento	:	18 meses.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpie las superficies a ser pegadas. No use gasolina o Kerosene.

APLICACION

Para abrir el envase, mantenga el tubo con la punta hacia arriba. Gire la tapa hasta el fin y retire el protector del dosificador.

Aplique una gota o un cordón de adhesivo (de acuerdo con el área) en una de las superficies a ser pegadas. Mantenga el tubo siempre con el dosificador para arriba, para evitar obstrucción y pérdida del producto. Junte las partes inmediatamente, ejerciendo presión por lo menos durante 10 segundos. Para mejores resultados no mueva las piezas por aprox. 5 min.

Después del uso, cerciórese que no quede adhesivo en el dosificador y coloque la tapa protectora. Mantenga el tubo en lugar seco y fresco, de preferencia en pie y en el refrigerador.

Nota: La tapa posee una boquilla plástica que perfora automáticamente la membrana del tubo.

OBSERVACIONES

Las partes a unir deben ajustar perfectamente para evitar una disminución en la fuerza de la unión.

PRECAUCIONES

 **Henkel Chile Ltda.**

Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl

Hoja técnica

2/3



- ◆ Adhesivo inflamable.
- ◆ Mantener lejos del alcance de los niños.
- ◆ Mantener el envase bien cerrado para conservar el producto en buenas condiciones.
- ◆ No elimine el adhesivo por el alcantarillado.
- ◆ Agorex Instantáneo Líquido adhiere la piel instantáneamente. En caso que esto ocurra, no fuerce a despegar y mantenga la calma. Lave el área afectada con agua tibia, realizando movimientos laterales suaves y continuos.
- ◆ En caso de contacto con los ojos o ingestión accidental, obtenga asistencia médica inmediata.

IMPORTANTE

"La información suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario".

Última revisión Febrero 2012

 **Henkel Chile Ltda.**

Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl

Hoja técnica

3/3